



PROGRAMMATION DU TOYTR

Connecter tous les fils requis sans brancher le module
Brancher d'abord le connecteur **5 fils** au module

** Démarrer le moteur une ou deux fois avec la clé avant de brancher le connecteur **3 fils**. Arrêter le moteur et poursuivre avec les prochaines étapes.*

Brancher ensuite le connecteur **3 fils**, vous avez 5 secondes pour passer à la prochaine étape. **Appuyer** 1 fois sur le bouton de programmation. La D.E.L. doit s'allumer.

Démarrer le moteur avec la clé. La D.E.L. s'éteindra après quelques secondes. Le module est maintenant programmé.

PROGRAMMING OF THE TOYTR

Connect all wires without plugging the module.
Connect the **5 wires** plug first to the module.

** Start the engine with the key once or twice before connecting the **3 wires** plug. Stop the engine and follow with the next steps.*

Then connect the **3 wires** plug to the module. Within 5 seconds, press once on the programming button. The L.E.D. will turn ON steady.

Start the engine, using the KEY. The L.E.D. will turn OFF after few seconds that the engine runs. The module is now programmed.

NOTE *	Il y'a 4 modèle d'ECM.			
	2 CONN.	4 CONN.	5 CONN.	6 CONN.
There are 4 models of ECM.				
	Compartment MOTEUR ENGINE Compartment	Sous ou derrière la boîte à gant Under or behind the glove box	Derrière la boîte à gant ou dans compartiment moteur Behind the glove box or in the engine compartment	Derrière la boîte à gant ou dans compartiment moteur Behind the glove box or in the engine compartment

NOTE ** Le fil BLEU / ROUGE n'est pas nécessaire au fonctionnement de TOYTR. Il sert simplement à éteindre la lumière de sécurité lorsque la clé du véhicule ne l'éteint pas après un démarrage à distance.

The BLUE / RED wire is not mandatory to the operation of the TOYTR. It is used only when the security light does not turn off with the car key, after a remote start.

NOTE *** N.L.A. : Sortie du démarreur à distance qui donne un négatif lorsque celui-ci est en fonction.

G.W.R. : Output from the remote starter that gives a negatif when it is in fonction.

MODÈLE / MODEL	ANNÉE / YEAR	ECM CONN. TYPE	IMO	IMI (COUPÉ / CUT)
4 RUNNER	2003-2004	TYPE 1	Bleu Pale / Rouge _ Lt Blue / Red	Blanc / Rouge _ White / Red
4 RUNNER	2005(+)	TYPE 2	Bleu Pale / Rouge _ Lt Blue / Red	Blanc / Rouge _ White / Red
4 RUNNER	2010	TYPE 9	Bleu Pale _ Lt Blue	Blanc _ White
4 RUNNER	2010	TYPE 10	Bleu Pale _ Lt Blue	Blanc _ White
AVALON	2005-2007	TYPE 2	Bleu Pale _ Lt Blue	Brun _ Brown
AVALON	2008(+)	VOIR / SEE NOTE	Vert _ Green	Orange
AVALON	2011	TYPE 14	Vert _ Green	Beige
CAMRY 1MZ-FE	2004-2006	TYPE 1	Bleu Pale / Noir _ Lt Blue / Black	Rouge / Bleu Pale _ Red / Lt Blue
CAMRY 2AZ-FE	2004-2006	TYPE 2	Bleu Pale / Noir _ Lt Blue / Black	Rouge / Bleu Pale _ Red / Lt Blue
CAMRY	2007(+)	TYPE 8	Vert _ Green	Jaune _ Yellow
COROLLA / MATRIX / VIBE	2005-2008	TYPE 1	Noir _ Black	Blanc _ White
COROLLA / MATRIX / VIBE	2009	TYPE 8	Vert Pale / Noir _ Lt Green / Black	Rose _ Pink
FJ CRUISER	2007(+)	TYPE 2	Bleu / Orange _ Blue / Orange	Blanc / Rouge _ White / Red
FJ CRUISER	2010	TYPE 9	Bleu / Orange _ Blue / Orange	Bleu / Jaune _ Blue / Yellow
HIGHLANDER	2004-2007	TYPE 1	Violet	Noir _ Black
HIGHLANDER	2008(+)	TYPE 2	Brun _ Brown	Bleu _ Blue
HIGHLANDER (2GR-FE)	2011	TYPE 9	Violet	Bleu _ Blue
HIGHLANDER (1AR-FE)	2011	TYPE 10	Violet	Bleu _ Blue
HIGHLANDER HYBRID	2006-2007	TYPE 6	Violet	Orange
HIGHLANDER HYBRID	2008(+)	TYPE 3	Brun _ Brown	Bleu _ Blue
LAND CRUISER	2003-2005	TYPE 1	Jaune _ Yellow	Blanc _ White
LAND CRUISER	2006-2007	TYPE 2	Jaune _ Yellow	Blanc _ White
LAND CRUISER	2008(+)	TYPE 7	Blanc / Rouge _ White / Red	Rouge / Vert _ Red / Green
RAV4	2004-2005	TYPE 1	Rouge _ Red	Rouge / Vert _ Red / Green
RAV4 2GR-FE	2006(+)	TYPE 8	Vert Pale _ Lt Green	Rose _ Pink
RAV4 2AR-FE	2006(+)	TYPE 7	Vert Pale _ Lt Green	Rose _ Pink
SEQUOIA	2003-2004	TYPE 1	Bleu Pale / Jaune _ Lt Blue / Yellow	Rose / Vert _ Pink / Green
SEQUOIA	2005-2007	TYPE 2	Bleu Pale / Jaune _ Lt Blue / Yellow	Rose / Vert _ Pink / Green
SEQUOIA	2008(+)	TYPE 7	Rose _ Pink	Noir _ Black
SIENNA	2004-2006	TYPE 1	Brun / Blanc _ Brown / White	Brun / Rouge _ Brown / Red
SIENNA	2007(+)	TYPE 2	Brun / Blanc _ Brown / White	Brun / Rouge _ Brown / Red
SIENNA	2011	TYPE 12	Vert _ Green	Violet
SOLARA	2004-2007(+)	TYPE 1	Brun / Blanc _ Brown / White	OU / OR Violet / Vert _ Violet / Green Brun / Rouge _ Brown / Red
SOLARA 3MZ-FE	2004-2007(+)	TYPE 2	Brun / Blanc _ Brown / White	Violet / Vert _ Violet / Green
TACOMA	2005(+)	TYPE 8	Vert Pale / Noir _ Lt Green / Black	Bleu Pale / Blanc _ Lt Blue / White
TACOMA (4cyl)	2011	TYPE 2	Vert Pale / Noir _ Lt Green / Black	Bleu / Blanc _ Blue / White
TACOMA (6cyl)	2011	TYPE 9	Vert Pale / Noir _ Lt Green / Black	Bleu / Blanc _ Blue / White
TUNDRA	2006	TYPE 2	Vert Pale _ Lt Green	Vert / Noir _ Green / Black
TUNDRA	2007(+)	TYPE 7	Rose _ Pink	Noir _ Black
TUNDRA	2010(+)	TYPE 13	Rose _ Pink	Noir _ Black
VENZA	2009(+)	TYPE 11	Brun _ Brown	Vert _ Green
YARIS	2007(+)	TYPE 8	Orange	Blanc _ White
YARIS	2010	TYPE 8	Beige	Blanc _ White

CHOISIR LE BON TYPE DE CONNECTEUR À L'ECM, POUR FAIRE CETTE VÉRIFICATION
DÉBRANCHER LA BATTERIE. LES CONNECTEURS SONT VUES DE FACE, LES FILS SONT DONC À
 L'ARRIÈRE. (VOIR NOTE *)

CHOOSE THE PROPER TYPE OF CONNECTOR AT THE ECM, TO DO THE VERIFICATION **DISCONNECT**
THE BATTERY. THE CONNECTORS ARE SEEN FROM THE FRONT, THE WIRES ARE ON THE BACK
 SIDE. (SEE NOTE *)

<p>TYPE 1</p>	<p>TYPE 2</p>	<p>TYPE 3</p>	<p>TYPE 4</p>
<p>TYPE 5</p> <p>Les types 1 à 5 se trouvent sur des ECM de 4 ou 5 connecteurs et l'ECM se situe soit derrière ou dessous la boîte à gant. L'ECM se situe parfois dans le compartiment moteur.</p> <p>Types 1 to 5 are found on 4 or 5 connectors ECM. The ECM is usually located behind or under the glove box. The ECM can sometimes be located in the engine compartment.</p>	<p>TYPE 6</p> <p>Type 6 se retrouve sur l'ECM 6 connecteurs des modèles HYBRIDE.</p> <p>Type 6 is found on the 6 connectors ECM of the HYBRID MODELS.</p>	<p>TYPE 7</p> <p>A24(TUNDRA), A27, A38 NOIR / BLACK</p> <p>E.C.M. Sous le capot. E.C.M. Under the hood.</p>	<p>TYPE 8</p> <p>A9, A24(CAMRY), A50, A55 NOIR / BLACK</p> <p>E.C.M. Sous le capot. E.C.M. Under the hood.</p>
<p>NOTE AVALON</p> <p>Dans 1 connecteur blanc de 18 pins qui se trouve dans le kick panel passager. Connecteur du haut.</p> <p>Are located in a 18 pins white connector in the passenger kick panel. The top connector.</p>			

<p>TYPE 9</p>	<p>E.C.M.</p> <p>Derrière la boîte à gant Behind the glove box</p>	<p>TYPE 10</p>	<p>TYPE 11</p> <p>Connecteur de jonction dans le "kick panel". Junction connector in the kick panel.</p>
----------------------	---	-----------------------	--

<p>TYPE 12</p> <p>Connecteur de jonction au BCM. Junction connector at the BCM.</p>		<p>TYPE 13</p> <p>Connecteur de jonction dans le "kick panel". Junction connector in the kick panel.</p>	
---	--	--	--

<p>TYPE 14</p> <p>Connecteur de jonction derrière la boîte à gant. Junction connector behind the glove box.</p>	
---	--

MODÈLE / MODEL	ANNÉE / YEAR	ECM CONN. TYPE	IMO	IMI (COUPÉ / CUT)
ES 330	2004-2006	TYPE 1	Bleu Pale / Jaune _ Lt Blue / Yellow	Rouge / Bleu Pale _ Red / Lt Blue
GX 470	2003-2004	TYPE 1	Bleu Pale / Rouge _ Lt Blue / Red	Blanc / Rouge _ White / Red
GX 470	2005-2007	TYPE 2	Bleu Pale / Rouge _ Lt Blue / Red	Blanc / Rouge _ White / Red
LS 430	2001-2003	TYPE 4	Gris / Rouge _ Gray / Red	Gris / Vert _ Gray / Green
LS 430	2004-2006	TYPE 5	Gris / Rouge _ Gray / Red	Gris / Vert _ Gray / Green
LX 470	2003-2005	TYPE 1	Jaune _ Yellow	Blanc _ White
LX 470	2006-2007	TYPE 2	Jaune _ Yellow	Blanc _ White
RX 330	2004-2006	TYPE 1	Bleu Pale _ Lt Blue	Gris _ Gray
RX 350	2007	VOIR / SEE NOTE	Bleu Pale _ Lt Blue	Gris _ Gray
RX 400 HYBRID	2006-2007	TYPE 6	Bleu Pale _ Lt Blue	Gris _ Gray
SC 430	2002-2004	TYPE 4	Noir / Rouge _ Black / Red	Noir _ Black
SC 430	2005-2007	TYPE 5	Noir / Rouge _ Black / Red	Noir _ Black

MODÈLE / MODEL	ANNÉE / YEAR	ECM CONN. TYPE	IMO	IMI (COUPÉ / CUT)
SCION TC	2005-2006	TYPE 1	Gris _ Gray	Orange
SCION TC	2007	TYPE 2	Gris _ Gray	Orange

